

의약품 정온 운송용기 취급 메뉴얼



1. 사전준비

운송용기, 냉매, 이너박스, 데이터로거를 준비 합니다.
(필요 시 제품, 거래명세서, 생물학적제제 출하증명서 첨부)

냉매 취급 방법

-18°C이하 냉동고에서 24시간 이상 동결 후
+15~25°C 조건에서 1시간30분~2시간 안정화
(작업 환경에 따라 안정화 시간이 다를 수 있습니다.)



2. 패키징



① 이너박스 삽입



② 냉매 삽입



③ 제품 포장 후
데이터로거 프로브 삽입



④ 패키징 완료된
이너박스 상단에 냉매삽입



⑤ 데이터로거 삽입